



■ひらがな／漢字モード

文字	書き方・書き順
た	一 十 た た
	ㇿ た た
ち	一 ち
	ㇽ
つ	つ
て	て
と	丶 と
	ㇾ
な	一 十 ナ な
	一 十 な
	ㇿ ナ な
	ㇿ な
に	丨 丨 に
ぬ	丨 ぬ
ね	丨 ね





の	の
は	丨 丨 は
	丨 は
ひ	ひ
ふ	ㇿ ㇿ ふ
	丶 ㇿ ㇿ ふ
	ふ ふ
へ	へ
ほ	丨 丨 丨 ほ
	丨 丨 ほ
ま	一 二 ま
	一 ま
み	丨 み
	み

■ひらがな／漢字モード

文字	書き方・書き順
む	
	一 む む
	む む
め	一 む
	し め
も	
	し も も
	一 む も
や	
	つ や や
	つ や や
ゆ	
	う ゆ
	ゆ
よ	
	一 よ
	よ よ
ら	
	ら
	ら ら

り	
	い り
る	
	り
れ	
	る
ろ	
	れ
わ	
	ろ
を	
	し れ
	れ
	ろ
	わ
ん	
	し れ
	れ
	ろ
	わ
° (濁点)	
	一 ち を
	ち を
° (半濁点)	
	を
	一 を
、 (読点)	
	ん
° (濁点)	
	注) ひらがなを書いた直後に右上に書いてください
	、 〃
° (半濁点)	
	注) ひらがなを書いた直後に右上に書いてください
、 (読点)	
	注) 枠内の下側に書いてください
	、

## ■ひらがな／漢字モード

文字	書き方・書き順
。 (句点)	注) 枠内の下側に書いてください 
ー (長音)	注) 枠内中央に長めに書いてください 
「 (かぎ括弧)	注) 枠内に大きめに書いてください 
」 (かぎ括弧)	注) 枠内に大きめに書いてください 

■カタカナ(全/半)モード

文字	書き方・書き順
ア	
イ	
ウ	
エ	
オ	
カ	
キ	
ク	
ケ	
コ	















サ	
シ	
ス	
セ	
ソ	
タ	
チ	
ツ	
テ	
ト	
ナ	
ニ	
ヌ	

■カタカナ(全/半)モード











文字	書き方・書き順
ネ	・ ウ ヌ ネ
	・ ウ エ ネ
ノ	
	ノ
ハ	
	ハ ハ
ヒ	
	一 ヒ ノ ヒ
フ	
	フ
ヘ	
	ヘ
ホ	
	一 十 十 十
マ	
	マ マ マ
ミ	
	・ ミ ミ
ム	
	ム ム ム


















メ	
	ノ メ ノ メ
モ	
	一 ニ モ
ヤ	
	フ ヤ
ユ	
	ノ ユ
ヨ	
	ノ ヨ ヨ
ラ	
	一 ラ
リ	
	ノ リ
ル	
	ノ ル
レ	
	レ
ロ	
	ノ ロ ロ
ワ	
	ノ ワ ワ
ヲ	
	フ ヲ
ン	
	・ ン

## ■カタカナ(全/半)モード

文字	書き方・書き順
° (濁点)	注) カタカナを書いた直後に右上に書いてください  
◦ (半濁点)	注) カタカナを書いた直後に右上に書いてください 
、 (読点)	注) 枠内の下側に書いてください 
。◦ (句点)	注) 枠内の下側に書いてください  
— (長音)	注) 枠内中央に長めに書いてください 
「 (かぎ括弧)	注) 枠内に大きめに書いてください    
」 (かぎ括弧)	注) 枠内に大きめに書いてください   

■英字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
A	
	
	
B	
	
	
C	
D	
	
	

E	
	
	
	
	
F	
	
	
	
	
G	
	
	
	
H	
	
I	

■英字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
J	
K	
L	
M	
N	
O	

P	
Q	
R	
S	
T	
U	

■英字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
V	
W	
X	
Y	

Z	

■英字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
a	
b	 
c	
d	  
e	 
f	 
g	 



















h	
i	 
j	 
k	 
l	









■英字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
m	
	m
n	
	n
o	
	o
p	
	p
	i p
q	
	q
	q
	q
	c q
i q	
r	
	r
s	
	s

t	
	t t
	ˊ t
u	
	u
v	
	v
w	
	w
x	
	x x
y	
	y y
	y
	y
z	
	z
	z z

■英字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
、 (カンマ)	注) 枠内の下側に書いてください 
・ (ピリオド)	注) 枠内の下側に書いてください 
:	
、 (コロロン)	 
;	
、 (セミコロン)	 
?	
、 (疑問符)	 
!	
、 (感嘆符)	 
—	注) 枠内の下側に書いてください
— (アンダーライン)	
/	注) 枠内に大きめに書いてください
/ (スラッシュ)	
'	注) 枠内の上側に書いてください
' (アポストロフ)	
"	注) 枠内の上側に書いてください
" (引用符)	 
(	注) 縦長に大きめに書いてください
( (括弧)	
)	注) 縦長に大きめに書いてください
) (括弧)	
-	注) 枠内中央に長めに書いてください
- (マイナス)	

@ (アットマーク)		
		
		
		
		

## ■記号(全/半)モード

文字	書き方・書き順
、 (カンマ)	注) 枠内の下側に書いてください 
、 (ピリオド)	注) 枠内の下側に書いてください 
、 (コロロン)	
、 (セミコロン)	
? (疑問符)	
! (感嘆符)	
^ (ハット)	
— (アンダーライン)	注) 枠内の下側に書いてください 
/ (スラッシュ)	注) 枠内に大きめに書いてください 
\ (バックスラッシュ)	
~ (チルダ)	
 (パイプ)	
'(`) (バックオート)	注) 枠内の上側に書いてください 
° (アポストロフィ)	注) 枠内の上側に書いてください 
















" (引用符)	注) 枠内の上側に書いてください 
( (括弧)	
) (括弧)	
[ (大括弧)	
] (大括弧)	
{ (中括弧)	
} (中括弧)	
+ (プラス)	
- (マイナス)	注) 枠内中央に長めに書いてください 
= (等号)	
< (不等号)	
> (不等号)	







■記号(全/半)モード

文字	書き方・書き順
¥ (円)	
\$ (ドル)	
% (パーセント)	
# (シャープ)	
& (アンド)	
* (アスタリスク)	

@ (アットマーク)	

# ■数字(全/半)モード

文字	書き方・書き順
0	  
1	
2	
3	
4	
5	 
6	
7	  
8	 

9	 
・ (カンマ)	注) 枠内の下側に書いてください 
・ (ピリオド)	注) 枠内の下側に書いてください 
・ (コロロン)	
/ (スラッシュ)	注) 枠内に大きめに書いてください 
- (マイナス)	注) 枠内中央に長めに書いてください 